

DAS HIBC - EMBLEM

Das HIBC Emblem



zum Healthcare BarCode (HIBC) für eindeutige Kennzeichnung von Medizinprodukten

Das HIBC-Emblem ist eine Signatur für die optische Kennzeichnung zu linearem Barcode, 2-dimensionalem Matrixcode oder RFID-Transpondern, um anzuzeigen, dass eine eindeutige HIBC-Struktur enthalten ist. Das Emblem wird in der optischen Nähe des betreffenden Symbols angebracht und soll dem Anwender zeigen, dass es sich um ein Symbol nach Norm handelt. Damit wird markiert, wo zu scannen ist, wenn die eindeutigen Produktdaten erfasst werden sollen. Dies ist besonders relevant, wenn sich auf der Produktverpackung mehrere Codes befinden sollten. Embleme werden zum Einbinden in den Codedruck als Graphiken vom Verband EHIBCC kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das HIBC -Emblem und linearer Barcode

Zu linearen Symbologien Code 39, Code 128 und der gestapelten Variante CODABLOCK F wird empfohlen, das -Emblem vor den Interpretationstext zu stellen (Abbildung 1).

Bei ausreichend Platz kann das Emblem auch vertikal links vor den Code gestellt werden. In diesem Fall soll der Abstand zum Barcode 10-Strichbreiten nicht unterschreiten (Abbildung 2).



Abbildung 1



Abbildung 2

Das HIBC -Emblem und 2d-Matrixcode (DATAMATRIC, QR)

Das HIBC-Emblem wird bei Matrixcodes an eine der Seiten, zum Beispiel links in vertikaler (Abbildung 3) oder oben in horizontaler Anordnung (Abbildung 4) platziert. Der Zwischenraum soll 3 Matrixpunkte nicht unterschreiten



Abbildung 3



Abbildung 4

HIBC zum RFID-Emblem *ISO/IEC 29160

*Hinweis: ISO/IEC 29160 ist verfügbar über www.DIN.de

Das HIBC-Emblem kann auf einem Etikett mit integriertem RFID-Chip auch zu einem RFID-Emblem nach Norm platziert werden, wenn sich im RFID-Transponder die entsprechende Dateninformation befindet. Die Platzierung des HIBC-Emblems wird vertikal auf der linken Seite (Abbildung 5) oder oben (Abbildung 6) empfohlen.



Abbildung 5



Abbildung 6

Größe des HIBC -Emblems

Die Größe des Emblems orientiert sich an der Größe des Codes, bzw. der Interpretationszeile.

Dazu gelten als Faustformeln:

a) Emblemgröße = Höhe Interpretationszeile, bzw. b) Emblemgröße = 75% der Codehöhe